
ADAPTIVE PROZESSFÜHRUNG UND ÜBERWACHUNG VON ZERSPANPROZESSEN

03.03.2020 Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik in Chemnitz



Adaptiver Zerspanprozess




- Grundlagen für adaptive Zerspanungsprozesse:
 - Identifikation relevanter Sensordaten und Signale
 - Verknüpfung mit Prozesswissen
 - Intelligente Datenverarbeitung
 - Ableitung von Algorithmen zur Prozessregelung



1. Planschlagerkennung

- Vorgehensweise:
 - Überwachung des Stromistwerts in definierten Grenzen
 - Glättung des Stromistwerts
 - Bildung eines Toleranzschlauchs
 - Auslösung Maschinenhalt






2. Werkzeugbrucherkennung

Vorgehensweise:

- Definition eines Grenzwerts für den Stromanstieg (absolut oder vorzeichenbehaftet – je nach Anwendung)
- Definition eins Überwachungsbereichs (Schnittlänge)
- Überwachung des Anstiegs des geglätteten Stromistwerts der Vorschubachse
- Auslösung der Werkzeugbrucherkennung bei Erreichen des Stromgrenzwerts




3. Adaptive Prozessführung

- Ziel der adaptiven Regelung ist es den Vorschub oder die Spindelleistung/drehzahl so anzupassen, dass der Stromistwert weitestgehend der Sollvorgabe eines als "in Ordnung" bewerteten Normschnittes folgt, indem der Override des jeweiligen NC-Kanals entsprechend reguliert wird. Dadurch sollen Chargenschwankungen (z.B. unterschiedliche Aufmaße, Materialeigenschaften) kompensiert werden. Z.B. wird bei gegenüber dem Normschnitt erhöhten Aufmaß der Vorschub reduziert.
- Für die Sollwertvorgabe können in der Steuerung je NC-Kanal mehrere Sollwertprofile hinterlegt werden, die im NC-Programm angewählt werden können. Die Speicherung des Sollwertprofils kann je nach technischen Gegebenheiten im NC-Teil der Steuerung (z.B. R-Parameter, GUD, freie Marker-Variablen) oder in einen Datenbaustein im SPS-Teil der Steuerung erfolgen.
- Die Sollwertprofile werden zunächst während der Bearbeitung eines Normteils (ohne aktivierte Regelung) aufgezeichnet und mittels des PC-Tools "ProfileEditor" aufgezeichnet. In diesem PC-Tool kann die aufgezeichnete Sollwertkurve nachbearbeitet (z.B. Entfernen von Ausreißern, Glätten mit gleitendem Mittelwert, …) und in die Steuerung zurückgespielt werden.


3. Adaptive Prozessführung

- Ziel:
 - Adaptive Regelung des Vorschubs
 - Zur Reaktion auf:
 - Chargenschwankungen wie: Aufmaß, Gefüge und weitere Abweichungen aus der Vorbearbeitung
- Vorgehensweise:
 - Sollwertvorgabe durch Aufnahme der Bearbeitung eines Bauteils und Auslesen in PC-Applikation über LAN
 - Editierung der aufgenommenen Sollwertkurve
 - Zurückspielen auf die Steuerung über LAN
 - Starten der Bearbeitung



3. Adaptive Prozessführung


Regelungstopologie am Beispiel der Regelung auf Sollstrom einer Vorschubachse:



- Die Zuordnung der zu regelnden Prozessgrößen (z.B. Spindelleistung/-strom, gemessene Prozesskräfte/-momente, Strom/Leistung Vorschubachsen) zur Stellgröße (Override Achsvorschub/ additives Motormoment/Positions-Offset, Spindelleistung/-drehzahl) ist, auch über NC-Kanal und Achs-Grenzen hinweg, frei zuordenbar. Zum Beispiel ist es möglich den Achsvorschub auf Basis des Spindelstroms/-leistung zu regeln.
- Einbindung externer Sensoren (z.B. Kraftmesssensoren, Vibrationssensoren, Barkhausenrauschen, 3MA) ist dank generischer Funktionsstrukturen ebenfalls möglich.

3. Adaptive Prozessführung

Regelungstopologie am Beispiel der Regelung auf Sollstrom einer Vorschubachse:



4. Schnittstellensignale

Schnittstellensignale:

Überwachung:

Parameter	Beschreibung
R50	Planschlagüberwachung aktiv (Freigabe & Istposition zwischen MIN_POS MAX_POS)
R51	Werkzeugbrucherkennung aktiv (Freigabe & Istposition zwischen MIN_POS MAX_POS)
R52	Stromistwert des letzten Interpolationstaktes für die Berechnung des Stromanstieges für
	die Werkzeugbrucherkennung. Phys. Einheit ist [A]
R53	Geglätteter Stromistwert für die Planschlagüberwachung (=Mitte des
	Toleranzschlauchs). Physikalische Einheit ist [A]
R54	Untergrenze Toleranzschlauch für Planschlagüberwachung. Physikalische Einheit ist [A]
R55	Obergrenze des Toleranzschlauch für Planschlagüberwachung. Physikalische Einheit ist
	[A]
R56	Merkervariable für die Verletzung des Toleranzschlauchs durch den ungeglätteten
	Stromistwert [0/1]
R57	Aufsummierte Toleranzschlauchverletzungszeit. Physikalische Einheit ist [s]
R58	Geglätteter Stromistwert für die Werkzeugbrucherkennung. Physikalische Einheit ist [A]
R59	Betrag des Stromanstiegs. Physikalische Einheit ist [A/ms]
R60	Erkannter Fehler (0 = kein Fehler, 1 = Planschlag, 2,3 = Werkzeugbruch)
R61	Istposition X-Achse im jeweiligen NC-Kanal
R62	Istposition Z-Achse im jeweiligen NC-Kanal

4. Schnittstellensignale

Schnittstellensignale:

Regelung:

Parameter	Beschreibung		
R70	Regelung aktiv (Freigabe/Anwahl einer Sollwertkurve & Istposition zwischen		
	MIN_POS_CTRLMAX_POS_CTRL & keine Aufzeichnung eines Sollwertprofils)		
R71	Interne Rechengröße für den Integral-Anteil des Reglers. Physikalische Einheit ist [%].		
R72	Interne Rechengröße für den Proportional-Anteil des Reglers. Physikalische Einheit ist [%].		
R73	Reserve		
R74	Stellgröße am Reglerausgang (errechneter Override wird in Systemvariable \$AC_OVR		
	(Kanal-Override) geschrieben). Physikalische Einheit ist [%]		
R75	Stromsollwert (Betrag) in [A]		

Korrektur-Offset Werkzeugverschleiß:

Parameter	Beschreibung
R80	Korrekturwert für verschleißabhängige Zustellung [mm]

4. Schnittstellensignale

Schnittstellensignale:

DualPortRam	Kanal1	Kanal2
Byte-Nr.		
\$A_DBW[0]	lststrom [mA]	
***_==**(*)	Iststrom [mA]	
	Achsistposition [1/100	
\$A_DBW[2]	mm]	
	Achsistposition (1/100	
	mm]	
	Aufzeichnung	
\$A_DBB[4]	(Record Signal) [0/1]	
	Nr. Sollwertkurve [13,	
\$A_DBB[5]	0=aus]	
	WzÜberwachungaktiv	
\$A_DBB[6]	(0/1)	
	Kode erkannter Fehler [0=kein Fehler,	
	1=Planschlag, 2=Wz- Bruch klein, 2=Wz-Bruch	
\$A DBB[7]	groß	
3A_000[7]	positionsabh.	
\$A_DBW[8]	Stromsollwert [mA]	
****	Stromsollwert [mA] positionsabh.	
	Stromsollwert [mA]	
	So II-Standzeit des	
\$A_DBW[10]	Werkzeugs Kanal 1	
	Rest-Standzeit des	
\$A_DBW[12]	Werkzeugs Kanal 1	
		
18		
19		
\$A DBW[20]		lststrom [mA]
\$A_DBW[20]		Iststrom [mA]
\$A DBW[22]		Achsistposition [1/100 mm]
\$K_BBW[EE]		Achsistposition [1/100 mm]
\$A DBB[24]		Aufzeichnung (RecordSignal) [0/1]
\$A_DBB[25]		Nr. Sollwertkurve [1.3, 0=aus]
\$A_DBB[26]		WzÜberwachung aktiv (0/1)
\$A DBB[27]		Kode erkannter Fehler (0=kein Fehler, 1=Planschlag, 2=Wz-Bruch klein, 2=WzBruch groß
\$A_DBW[28]		positionsabh. Stromsolwert [mA]
		positionsabh. Stromsolwert [mA]
\$A_DBW[30]		Soll-Standzeit des Werkzeugs Kanal 2
\$A_DBW[32]		Rest-Standzeit des Werkzeugs Kanal 2
<u> </u>		
	!	
	-	
\$A DBW[40]	Drehzahlsollwert 1 S1 10	
\$A DBW[40]	Drehzahlsollwert 1 S1 10 Drehzahlsollwert 2 S1 10	
\$A_DBW[42] \$A_DBW[44]	Drenzanisoliwert 2 SI 10 Drenzanisoliwert 3 SI 10	
\$A_DBW[44]	Positionssollwert S110	
JA 5544[40]	. 03Ki011330llWelt 3110	
	†	
44		
Variable	Funktion	SPS Adresse

Variable	Funktion	SPS Adresse
\$A IN[38]	Zielposition erreicht	DB10.dbx129.5
\$A_IN[40]	Drehzahlsollwert erreicht	DB10.dbx129.7
M3 2	Start Drehzahlbetrieb 1	DB21.DBX198.0
M33	Start Drehzahlbetrieb 2	DB21.DBX198.1
M34	Start Drehzahlbetrieb 3	DB21.DBX198.0
M35	Stopp Drehzahlbetrieb/Position ierung	DB21.DBX198.1
M3 6	Start Parameterübertragung	DB21.DBX198.2

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Carsten Hochmuth – Abteilungsleiter Zerspannungstechnologie <u>carsten.hochmuth@iwu.fraunhofer.de</u>

Robin Krage – Abteilung Zerspannungstechnologie robin.krage@iwu.fraunhofer.de

Alexander Pierer – Abteilung Automatisierung & Monitoring <u>alexander.pierer@iwu.fraunhofer.de</u>

Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik (IWU) Reichenhainer Str. 88 09126 Chemnitz, Deutschland

